



MANUAL DEL PROPIETARIO

Trompo de piso para madera
Wood shaper

1/2" / 12,7mm

Diámetro del husillo

Modelo: Código:

TROM-1/2 16392



NOTA IMPORTANTE: Este producto no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.




ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA DEBE LEER EL INSTRUCTIVO.
PRECAUCIÓN! LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA.

CONSERVE ESTE MANUAL

Usted necesitará el manual para checar las reglas de seguridad y precaución, instrucciones de ensamble, procedimientos de mantenimiento y operación, lista de piezas y diagrama.

Mantenga su factura junto con este manual. Escriba el número de factura en la parte interna de la cubierta frontal. Guarde el manual y la factura en un lugar seco y seguro para futuras referencias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

 **ADVERTENCIA:** Cuando utilice su herramienta, siempre deben seguirse algunas precauciones básicas de seguridad para reducir riesgos de daños personales y daños al equipo.

Lea todas las instrucciones antes de usar su herramienta.

1. **Mantenga el área de trabajo en orden.** Las áreas y bancos desordenados propician accidentes.
2. **Observe las condiciones del área de trabajo.** No utilice máquinas o herramientas eléctricas en áreas mojadas o húmedas. No exponga su herramienta a la lluvia. Mantenga el área de trabajo bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas en presencia de gases o líquidos inflamables.
3. **Prevéngase contra los choques eléctricos.** Prevenga el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra tales como tuberías, radiadores, y refrigeradores.
4. **Mantenga a los niños alejados.** Los niños nunca deben estar cerca del área de trabajo. No permita que ellos sostengan máquinas, herramientas o cables de extensión. No permita que otras personas toquen la herramienta, manténgalas alejadas de su campo de trabajo.
5. **Mantenga guardado el equipo mientras no esté en uso.** Cuando no este en uso, la herramienta debe guardarse en un lugar seco y libre de polvo. Siempre guarde su herramienta bajo llave para que no esté al alcance de los niños.
6. **No force la herramienta.** Esta hará mejor su trabajo y será más segura dentro del rango para la cual fue diseñada. No utilice aditamentos inapropiados para intentar exceder la capacidad de la herramienta.
7. **Utilice la herramienta eléctrica adecuada.** No utilice herramientas demasiado débiles para ejecutar trabajos pesados. No utilice herramientas eléctricas para trabajos pesados para los cuales no ha sido diseñada.
8. **Utilice la indumentaria apropiada.** No utilice ropa suelta, guantes, corbatas, o joyería que pueda ser atrapada en las partes móviles. No utilice calzado resbaloso. Utilice algún protector de cabello para retener el cabello largo.
9. **Utilice protección para ojos.** Siempre utilice accesorios de seguridad apropiados por la Norma Oficial Mexicana (NOM), como es el caso de goggles, caretas y mascarillas contra polvo, cuando trabaje con materiales que despidan partes metálicas, virutas o polvos químicos.
10. **No use el cable de alimentación para fines para los cuales no está dispuesto.** No lleve la herramienta colgada del cable y no tire de éste para desconectar la clavija de la base de enchufe. Proteja el cable contra el calor, el aceite y las esquinas afiladas.
11. **Afiance la pieza de trabajo.** Utilice un dispositivo de fijación o una mordaza para mantener firme la pieza de trabajo. Esto es más seguro que usando una sola mano y le permite tener ambas manos libres. Mantenga el balance adecuado todo el tiempo sobre sus pies. No trate de alcanzar algo sobre la máquina o se cruce cuando esté en funcionamiento.
12. **No extienda su radio de acción.** Evite toda postura que cause cansancio. Cuide de que su posición sea segura y de que conserve el equilibrio.
13. **Mantenga las herramientas en las mejores condiciones.** Mantenga las herramientas limpias para tener la mejor ejecución y seguridad. Siga las instrucciones para la lubricación y cambio de accesorios. Verifique los cables de la herramienta periódicamente y si se encuentran dañados, llévelos a reparar a un Taller Autorizado Truper. Los mangos o manijas deben siempre permanecer limpios, secos y libres de aceite y grasas.
14. **Desconecte la herramienta.** Desconecte la herramienta cuando no esté en uso, antes de proceder al mantenimiento.
15. **Reduzca el riesgo de arranques accidentales.** No lleve ninguna herramienta con el dedo puesto sobre el interruptor mientras esté conectado a la red eléctrica. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "desconectado" (OFF) antes de conectar el cable de alimentación.
16. **Extensiones para exterior.** En el exterior, utilice solamente cables de extensión homologados y convenientemente marcados.
17. **Manténgase alerta.** Fíjese en lo que está haciendo, utilice su sentido común. No opere ninguna herramienta cuando esté cansado.

- 18. Cheque las partes dañadas.** Antes de continuar utilizando la máquina, los protectores u otras partes móviles que pudieran estar dañadas deben ser cuidadosamente revisadas, para asegurarse que operan apropiadamente y trabajarán como debe ser. Revise también la alineación de las partes móviles, si están atascadas, o si hay alguna probable ruptura de las partes, cheque también el montaje, así como cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la herramienta. Todos los componentes deben estar montados adecuadamente y cumplir los requisitos para garantizar el correcto funcionamiento de aparato. Un protector u otra parte que estén dañadas deberán ser apropiadamente reparadas o cambiadas. Todo interruptor de mando deteriorado, deberá ser reemplazado por un taller especializado. No utilice ninguna herramienta eléctrica en la cual el interruptor no tenga contacto.
- 19. Reemplazo de partes y accesorios.** Cuando necesite reemplazar las piezas, utilice solamente refacciones originales. El reemplazo inadecuado de una pieza invalidaría la garantía. Sólo utilice accesorios originales Truper, destinados para usarse con esta herramienta.
- 20. ATENCION !!** Para su seguridad personal utilice únicamente los accesorios o aparatos adicionales indicados en las instrucciones de manejo o recomendados por el fabricante de la herramienta. La utilización de útiles diferentes a los indicados en las instrucciones de manejo, puede acarrear riesgo personal.
- 21. Protección para oídos.** Utilice protectores auriculares, cuando ejecute servicios que hagan ruidos superiores a 85 db.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Voltaje:	120V~ / 220V~
Frecuencia:	60 Hz
Corriente:	9A / 5A
Velocidad:	8500 rev/min
Eje o flecha:	1/2" (12,7mm)
Medida de la mesa de trabajo:	15 1/2 x 18" (394mm x 457mm)
Medida de la guía:	11 13/32" x 2 3/4" (289,7mm x 69,8mm)

El cable de alimentación tiene sujeta- cables tipo: Y

Todos los conductores son: 14 AWG x 3C con temperatura de aislamiento de 105°C

Para conexiones de alimentación utilice conductores adecuados para 105°C.

La clase de aislamiento de construcción de la herramienta es: Aislamiento doble.

La herramienta es: Clase I

La clase de aislamiento térmico de los devanados del motor: Clase B

NOTA IMPORTANTE: Si el cable de alimentación se daña, éste debe ser reemplazado por el fabricante o agente de servicio, con el fin de evitar algún riesgo de descarga o accidente considerable.

El tipo de sujeta-cables empleado para este producto es tipo "Y".

La construcción de este producto esta diseñada de manera que su aislamiento eléctrico es alterado por salpicaduras o derramamiento de líquidos durante su operación.

ADVERTENCIA: Antes de obtener acceso a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser desconectados.

DESEMPAQUE

Cuando desempaque, verifique que las siguientes partes están incluidas. Si alguna de las partes no está incluida o rota, por favor comuníquese a cualquier Centro de Servicio Autorizado Truper.


ENSAMBLADO

1. Para fijar, juntar o pegar el Cuerpo de la Guía Derecha (69) y el Cuerpo de la Guía izquierda (55) a la mesa de trabajo (73), deslice ambas piezas en la abrazadera (71) y atornillelas con las tuercas de mariposa (61), hasta que ambas piezas estén firmemente sujetadas.
2. Fije la guía para madera (70) al cuerpo de la guía derecha (69) y al cuerpo de la guía izquierda (55) atornillandolas en su lugar.
3. Fije la barra de sujeción (40) al soporte de la flecha (39) usando los tornillos de cabeza hexagonal M8x12 y las arandelas (42), que se incluyen en el empaque.
4. Fije los ajustadores de goma en la parte inferior del tablero (103) atornillándolos en su lugar.
5. Finalmente, fije el tablero (103) en la repisa (105) y las barras de Unión (96) entre los tableros usando los tornillos M18x12. (91), las arandelas (92) y las tuercas M8 (93).

OPERACION


El Trompo es una fresadora de un sólo eje vertical que se utiliza para debastar, cortar superficies curvas, ranurar, cepillar y cortar figuras irregulares de madera.

MANDOS O CONTROLES.



AJUSTES DE PRE MOLDEADO

1. Para ajustar los cuerpos de las guías (55 y 69), primero afloje la manija del seguro (66), después gire la perilla de mano (49) hasta que se afloje. De esta manera puede ajustar los cuerpos de las guías aflojando las tuercas de mariposa M8 (61).
2. Para fijar la altura de la flecha (22) para el corte deseado, gire la perilla de mano (25) en dirección contraria a las manecillas del reloj para liberar la flecha.
3. Desplace la palanca (8) por debajo de la mesa de lado a lado para ajustar la altura de la flecha.
4. Apriete la perilla de mano, asegurándose de ajustar la flecha a la altura deseada.



MOLDEADO

1. Antes de encender la máquina, mueva la pieza de madera sobre la superficie plana para corte. Verifique que el movimiento sea suave (ligero, con facilidad) y apropiado para la profundidad del corte.
2. Mueva la cubierta protectora (45) por encima de la flecha (Eje) 22.
3. Verifique que el interruptor en la parte de atrás del motor esté puesto hacia adelante.
4. Presione el botón verde del Interruptor (95) para encender la máquina.

La máquina comenzará. Espere hasta que el motor este a las máximas RPMs. Antes de comenzar a cortar.

 **5. Presione el botón rojo del Interruptor (95) para apagar la máquina.**

6. Cuando cambie la dirección del motor, apague primero (Interruptor 95), después dé marcha atrás o reversa al interruptor de encendido del motor, entonces repita los pasos 4 y 5.

MANTENIMIENTO

1. Utilice una compresora de aire para limpiar los residuos de la máquina.
2. Periódicamente, proteja la superficie de metal expuesta y límpiela con un poco de aceite (spray) y una estopa.
3. Reemplace la banda de accionamiento (114) cuando la tensión de la banda de accionamiento no ayude a mantener el deslizamiento de la flecha. Este cambio debe hacerlo un técnico calificado.



En caso de tener algún problema para contactar un centro de servicio consulte nuestra página **www.truper.com** donde obtendrá un listado actualizado, ó llame al tel: **01800 01 87 87 37** donde le informarán cual es el **CSAT** más cercano.

LUGARES DONDE HACER VALIDA LA GARANTIA



CENTROS DE SERVICIO Y REFACCIONES

Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

A 670338 HERRAMIENTAS LEO S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENCIÓN N° 2130, COL. BUENOS AIRES C.P. 20020
AGUASCALIENTES, AGS. TEL: (01) (449) 9-12-82-75 Y FAX: (01) (449) 9-12-84-02
ATN. SR. DOMINGO NUÑEZ RAMÍREZ

B 670339 RB HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE FLUJACIÓN S.A. DE C.V.
AV. HERCULE INMORTAL # 205, COL. CD. SATELITE MORELOS C.P. 20270
MEXICO, D.F. TEL: (01) (448) 9-73-74-37
ATN. RUBEN ALEMAN VIZCARRA

B 670346 ZALDIVAR BEJARANO NORMA ERIKA
EJE CENTRAL, VICENTE GUERRERO SECT. 1 MANZ. 13, ENTRE AV. LA POZA Y BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO, COL. RENACIMIENTO, C.P. 39715
ACAPULCO, GRO. TEL: (01) (744) 4-40-37-14

B 670349 ACEROS Y VARRILLAS DE ENERENSA S.A. DE C.V.
CARRETERA TRANSPENINSULAR # 487, FRACC. VALLE DORADO C.P. 22500
TULIQUIL, BCS. TEL: (01) (664) 6-07-27-51 / 6-07-27-52
ATN. SR. JUVANA ALVAREZ VITO GUSTAVO RAMIREZ

B 670380 EQUIPOS Y SERVICIOS MECANICA
CORONADO GUAMAN # 129, SR. CD. INDEPENDENCIA C.P. 21290
MEXICO, D.F. TEL: (01) (686) 5-54-45-45
ATN. SRA. MARIA DE JESUS TAMAYO SOSA

B 670386 EQUIPO SOLDADURA Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.
COMERCIO PARAS #1330 ENTRE 5 DE MAYO E INDEPENDENCIA, C.P. 23000
LA PAZ, BCS. TEL: (01) (612) 1-22-56-52
ATN. SR. FREDERICO ROSAS

B 670389 CONSTRUCCION DE MEXICO, S.A. DE C.V.
AV. REFORMA N° 1021, 2DA. ZONA, COL. EL ALRENAL, C.P. 23410
CARO SAN LUCAS, BCS. TEL: (01) (618) 4-33-49-89
ATN. SR. ENRIQUE ALBERTO CAMBERO

C 670380 CONSTRUCCION DE MEXICO, S.A. DE C.V.
B 670390 REPARACIONES EQUIPOS Y ACC. INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
C/ ALBUQUERQUE N° 100, ENTRE 30A Y LAZARITO, C.P. 24030
CANCUN, Q.R. TEL: (01) (984) 3-42-16-38
ATN. ING. CARLOS CANTO VALDEZ

B 670390 SUMINISTRO MARIPOSA, S.A. DE C.V.
AV. LUIS D. COLON # 454, COL. FDO. Y MADERO, C.P. 24190
CD. DEL CARMEN CAMPECHE, Y FAX: (01) (984) 3-42-38-40
ATN. SRA. JOAQUINA GODOY JIMENEZ

B 670393 PROVINT
CARRETERA MILITAR # 4307 A, COL. NOMBRE DE DIOS C.P. 31100
CHIHUAHUA, CHH. TEL: (01) (614) 4-44-30-40
ATN. SR. OCTAVIO CALDERA MARTINEZ

B 670393 JAMIE REQUENA REQUENA
B 670393 # 401, COL. ORIZABA, C.P. 31160
CHIHUAHUA, CHH. TEL: (01) (614) 4-14-00-49

B 670402 MEDINA VAZQUEZ JOAQUIN
AV. TECNOLÓGICO # 11707 (ALTO), COL. REVOLUCION C.P. 31135
CHIHUAHUA, CHH. TEL: (01) (614) 4-18-42-83
ATN. SR. JOAQUIN MEDINA

B 670034 FERRERIA SAN LORENZO
AV. VALLE DE JARAU # 6885, COL. SAN LORENZO C.P. 32680
CD. JUAREZ, CHH. TEL: (01) (656) 8-16-74-58
ATN. SR. RICARDO RAMIREZ

B 670215 HERRAMIENTAS VALLANUEVA JOSE
BLVD. JESUS VALDEZ SANCHEZ # 854-A, COL. TOPOHUO C.P. 25290
SALTILLO, COA. TEL: (01) (844) 4-15-86-45
ATN. SR. JOSE HERNANDEZ

B 670055 CENTRO DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS, S.A. (SUC.)
CARRETERA FEDERAL # 100, ENTRE 100 Y 101, COL. BUJOREGUEZ C.P. 97230
CANCUN, Q.R. TEL: (01) (984) 3-36-83-50 / 3-36-83-51
ATN. SR. VICTOR LUIS DE

B 670014 CHAVEZ GONZALEZ EUDONIA
GENERAL NUNEZ # 238, COL. CENTRO C.P. 28000
ATLACATLAN, COA. TEL: (01) (844) 4-15-12-55
ATN. SR. VICTOR LUIS DE

B 670437 RIPPE
BLVD. CARMINO REAL # 129, COL. JARDINES DE LA LOMA, C.P. 28014
COLIMA, COL. TEL: (01) (312) 3-19-82-30 / 3-19-82-31
ATN. SR. JORGE RIOS VALENCIA

B 670437 RIPPE
CARMINO REAL # 129, COL. JARDINES DE LA LOMA, C.P. 28014
COLIMA, COL. TEL: (01) (312) 3-19-82-30 / 3-19-82-31
ATN. SR. JORGE RIOS VALENCIA

B 670225 LEHMAN ELECTROMOTRONES
14a. PUNTE NORTE #52-A, COL. BARRIO DE GUADALUPE
C.P. 29000, TUXTLA GUERRERO, CHAPS. TEL: (01) (961) 3-13-24-86
ATN. SR. JORGE LEHMAN

B 670445 CASA HENKEL
AV. NORTE # 27 ESQ. CALLEÓN BELISARIO DOMINGUEZ
C.P. 30700 TAPACHULA, CHS. TEL: (01) (962) 6-25-20-12
ATN. ING. JAVIER MORENO VILLALBA

B 670291 COMERCIALIZADORA JOMER, S.A. DE C.V.
AV. TULIQUIL # 2022-A LOS REYES CULIACAN, C.P. 09840
MEXICO, D.F. TEL: (01) (55) 85-02-49-39
ATN. SR. JORGE MIER

B 670009 FERRELLY SA DE C.V
CALLE 123 # 10, COL. L-18, COL. CENTRO, C.P. 86850 MEXICO D.F.
MEXICO, D.F. TEL: (01) (55) 10-25-13
ATN. JORGE VIZCARRA

B 670450 VILLA HERRAMIENTAS
PASEO HERMOSA # 491, COL. MILITAR MARTIN C.P. 08830
MEXICO, D.F. TEL: (01) (55) 30-95-29-23 / 56-04-36-29
ATN. SR. JESUS ANTONIO VILLA NUÑEZ

B 670320 COMERCIALIZADORA CUSA, S.A. DE C.V.
VIAQUILITO TULIQUIL # 0384, COL. EJIDOS DE SANTA URSULA, COAHUILA
MEXICO, D.F. TEL: (01) (55) 85-02-49-39
ATN. SR. FERNANDO ZUBIETA

E 670096 BOUTIQUE DEL JARDINERO (HOME MART)
AV. LOMAS VERDES #904, COL. STA. CRUZ ACATLAN
NAUQUAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, TEL: (01) (55) 85-02-49-39
ATN. SR. RUBEN PEREZ GARCIA

B 670005 FERRE ELECTRO
AV. HIDRALGO # 80 LOCAL, COL. CENTRO
ATLACATLAN, COA. TEL: (01) (844) 3-36-83-50 / 3-36-83-51
ATN. SR. GUILLERMO JIMENEZ MUÑOZ

B 670059 BOUTIQUE DEL JARDINERO (HOME MART) (SUC)
CARRETERA EDO. DE MEXICO TOLUCA N° 505 NTE., COL. MUNICIPAL
C.P. 52198 ATN. SR. RUBEN PEREZ GARCIA

B 670514 GALVAN SALDANA IGNACIO
BLVD. TEXACOCO # 382, COL. METROPOLITANA 2A SECCION C.P. 57740
CD. NEZAHUALCOYOTL, EDO. DE MEXICO
TEL: (01) (55) 57-14-45-45
ATN. ING. FRANCISCO GALVAN SALDANA

G 670150 COMPAÑIA FERRERIA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V.
DIRECCION DE ENVIO DE REPARACIONES, AV. MEXICO - JAPON 608
CD. INDUSTRIAL C.P. 38010 DELAYA, OTTO

G 670150 COMPAÑIA FERRERIA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V.
DIRECCION DEL TALLER, BENITO JUAREZ # 451, ZONA CENTRO C.P. 38000
DELAYA, OTTO TEL: (01) (481) 6-13-48-88
ATN. SR. JUAN PABLO ARROYO

G 670081 DEL POZO LOPEZ LUIS MAURICIO
AV. EJERCITO NACIONAL # 108-B, COL. LA PRADERA C.P. 36630
RUAPO, OTTO TEL: (01) (462) 6-32-05-23 / 1-24-88-06
ATN. SR. MAURICIO DEL POZO

G 670090 MIA. ELENA ROCHA HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES
LOPEZ # 714 PTE., COL. OREGON C.P. 37320
LEON, OTTO TEL: (01) (474) 7-13-04-43
ATN. SRA. JOSE JESUS GARCIA VITO MIGUEL A. GARCIA

G 670084 CARRILLO SANTIAGO GABRIEL
EJE CENTRAL, VICENTE GUERRERO SECT. 1 MANZ. 13, ENTRE AV. LA POZA Y BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO, COL. RENACIMIENTO, C.P. 39715
ACAPULCO, GRO. TEL: (01) (744) 4-40-37-14

G 670491 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO TRUPER
AV. PASO DE ZAHUANETLA OTE # 140 LOCALLES # 1 S.
ZAHUANETLA, GRO. TEL: (01) (759) 5-54-55-57 / 5-54-85-48
ATN. SR. (759) 5-54-55-57 / 5-54-85-48

H 670403 SIRE
AV. RICHMAN # 17, COL. ROJO GOMEZ, C.P. 43960, CD. SANAHUIG
HGO. TEL: (01) (791) 9-13-30-13 / 9-13-29-50
ATN. LIL: MIGUEL ANGEL ELIZALDE

H 670046 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES
SAN SALVADOR # 199, COL. 5 DE DICIEMBRE C.P. 48390
CD. SAN LUIS, JAL. TEL: (01) (329) 2-28-38-31 FAX: (01) (329) 2-28-42-15
ATN. EL TOTOR ROBERTO VALDES GARCIA

M 670390 SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DEL SUR
JOSE SOTERO DE CASTAÑEDA # 117, COL. CENTRO C.P. 60600
APIZACA, MCH. TEL: (01) (463) 5-34-04-43
ATN. ING. ALEJANDRO GARCIA AREVALO

B 670400 ELECTRO FERRERIA MICH
PICHATERO # 402, COL. AMPLIACION LOMAS DE GUANAJARERO, C.P. 86040
MORELIA, MICH. TEL: (01) (443) 3-24-00-43 Y FAX: (01) (443) 3-23-27-53
ATN. SR. (443) 3-24-00-43 Y FAX: (01) (443) 3-23-27-53

B 670336 FERREMAQUINARIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
CD. LAZARO CARDENAS # 241, COL. CENTRO C.P. 60560
CD. LAZARO CARDENAS, MICH. TEL: (01) (759) 5-54-27-38 / 5-54-23-96-41
ATN. ING. CARLOS HERNANDEZ ZEPEDA

B 670021 EQUIPOS, MADEREROS Y FORESTALES
CARRETERA URUQUAN - PATZCUARO # 1421, ESQ. PASEOS DE LA CRIM.
COL. CENTRO C.P. 60110 URUQUAN, MICH. TEL: (01) (452) 2-24-17-97
ATN. (452) 2-24-17-97

B 670142 GUTIERREZ SAUCEDO LUIS
LEONARDO VALLE NORTE # 74, COL. CENTRO, C.P. 61500
ZITAUQUAN, MICH. TEL: (01) (759) 5-52-38-98 FAX: 1-53-25-15
ATN. SRA. MARTHA LENA

B 670055 FERRERIA MENDOZA
BEGONIA # 106-A, COL. SATELITE C.P. 62480
CD. JUAREZ, NTE. TEL: (01) (777) 3-22-10-14
ATN. SR. JORGE GUILLERMO

N 670045 FERRERIA GARCIA S. DE R.L. DE C.V.
MONTERREY # 38 NTE., C.P. 63780
YALISCO, NAYARIT. TEL: (01) (311) 2-10-49-69
ATN. SR. GERMAN GARCIA

B 670085 FERRERIA GUJARDO E HIJOS S.A. DE C.V.
CARR. MIGUEL ALAMIA # 615, FRACC. MODERNO APODACA, C.P. 66600
APODACA, N.L. TEL: (01) (81) 88-46-21-81
ATN. SR. SALVADOR LUNA

B 670055 CENTRO DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS, S.A.
EDISON # 907 NTE., COL. CENTRO C.P. 64000
KINERTE, SALVADOR LUNA, TEL: (01) (81) 88-46-21-81
ATN. SR. SALVADOR LUNA

O 670022 JULIO ENRIQUE HERRAMIENTAS ANTONIO
VILLA DEL MAR # 105-E, COL. LIBERTAD, C.P. 68000
CANAL, OAX. TEL: (01) (951) 5-14-16-06

B 670095 TORRES GOMEZ JULIAN
A FONTE NORTE # 2, ENTRE 8A Y 11A, ORTEGA, FRACC. AGUA MARINA,
PUERTO ESCOBEDO, COA. TEL: (01) (844) 3-36-83-50 / 3-36-83-51
ATN. SR. PEDRO MATEOS JUAREZ, OAXACA

O 670402 MOTORES Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS
INDEPENDENCIA # 129, COL. CENTRO C.P. 76000, QUERETARO, QRO.
TEL: (01) (462) 2-94-10-41
ATN. ING. JUAN ALEJANDRO BOLAÑOS IBARRA

B 670406 CENTRO FERRERIO DE CANCUN
CARRETERA PORTILLO # 109, COL. CENTRO, C.P. 77512
CANCUN, Q. ROO. TEL: (01) (984) 6-44-37-83
ATN. ING. RICARDO ALONSO

B 670290 SERVICIO MARTINEZ (SUC.)
CALZADA VERACRUZ # 443 A MARCONIO GLEZ., COL. ADOLFO LOPEZ
MATEOS C.P. 77010 CETHUALM O. ROO. TEL: (01) (983) 8-32-42-22
ATN. SR. MANUEL HERNANDEZ CHEL

B 670013 HERRAMIENTAS ELECTRICAS PLATA (PEREZ CURI LUIS ENRIQUE)
PROLACIONES BENITO JUAREZ MANZANA 30 LOTE 1 POR 6 Y 70
COL. EL EJIDO TOLUCA C.P. 77710
CD. EL CARMEN, Q. ROO. TEL: (01) (984) 7-33-53-50
ATN. SR. ENRIQUE PEREZ CURRI

S 670041 IMPRONCO S.A. DE C.V.
SAN LUIS POTOSI, S.L. TEL: (01) (464) 9-20-30-72 / 8-15-06-14 / 8-20-48-35 / 8-15-09-19
ATN. ING. CESAR GARCIA CONTRERAS ARPELA

B 670024 TENORAR
PERIFERICO SUR # 600-A ESQ. CIRIACO, COL. ALKAWIKI C.P. 83291
HERMOSILLO, SON. TEL: (01) (868) 2-26-29-83 CELLULAR: (04) (862) 2-91-07-88
ATN. SR. FRANCISCO JAVIER RAMONET

B 670025 FERRE OFERTAS
DIAGONAL YANEZ # 101 COL. CENTRO C.P. 85400, GUAYMAS, SON.
TEL: (01) (828) 2-26-29-83
ATN. SR. GABRIEL MOTA

B 670040 INDUSTRIHOGAR
KINACIO ALONSO # 528 SUR, COL. MIGUEL ALEMAN, C.P. 80000
CULIACAN, SIN. TEL: (01) (667) 1-76-82-40 / 1-75-39-51

B 67017 NAVARRO GARCIA OSCAR GUILLERMO
JUAZTE OTE # 481, COL. CENTRO C.P. 81000

LOS MOCHIS, SIN. TEL: (01) (668) 8-12-50-83
ATN. SR. OSCAR GUILLERMO NAVARRO

B 670083 FERRERIA TRAFICO
TRAFICO # 116 ESQ. RASTRO, COL. URRAS C.P. 82100
MAZATLAN, SIN. TEL: (01) (668) 9-84-86-67 / 9-84-82-87 Y FAX: (01) (668) 9-86-88-20
ATN. SR. FERRERIO CESAR MONTELONGO

T 670040 POLIPASTOS Y HTAS. INDUSTRIALES (SUC.)
VILLAMEROSA, TAB. COL. CENTRO C.P. 86000
CD. VICTORIA, TAM. TEL: (01) (834) 3-15-41-98
ATN. FABRICA CASTREJON LOPEZ

B 670288 VAGUERO JUSTO WALTER
CONSTRUCION # 87, COL. CENTRO C.P. 86000
VILLAMEROSA, TAB. TEL: (01) (834) 3-15-41-98
ATN. L. WALTER VAGUERO JUSTO

B 670501 SERVICIO ELECTICO SANCHEZ (JUAN JOSE SANCHEZ MORALES)
JOSEFA CRISTE DE DOMINGUEZ # 299-A, COL. CENTRO C.P. 86000
CD. VICTORIA, TAM. TEL: (01) (837) 3-72-00-86
ATN. JUAN JOSE SANCHEZ MORALES

B 670058 INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS
PRIMERO DE MAYO # 1101 PTE., COL. LAZARO CARDENAS, C.P. 88450
CD. MADRID, TAMP. TEL: (01) (833) 2-31-34-50
ATN. SR. FERNANDO DONZALEZ ARMENTA

B 670085 SERVICIO AUTORIZADO VERACRUZ
MATAMOROS OTE # 402, COL. CENTRO C.P. 87000
CD. VICTORIA, TAM. TEL: (01) (834) 3-15-41-98
ATN. SR. JOSE SANTOS CANTU

B 670406 HERRAMIENTAS Y SERVICIO DE MATAMOROS
CALLE 10 # 200, C.P. 87000, COL. CENTRO MATAMOROS, TAM.
TEL: (01) (834) 3-15-41-98
ATN. SR. VICTOR MEDINA

B 670401 M A E MOTORHOGAR
MONTE ALVARO # 2701, INTERIOR ENTRE NUEVO LEON Y TAMAUCAPOS
CD. LAZARO CARDENAS, C.P. 88450
TEL: (01) (837) 7-12-23-55 CEL: (01) (867) 7-27-14-23
ATN. LIL: MANTO A. FLORES LARREA

B 670404 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
FERRERIA TAMPOCO # 1118B, COL. LAS AMERICAS C.P. 89327
TAMPOCO, TAM. TEL: (01) (833) 3-64-73 / 3-27-49-68
ATN. SR. ARMANDO ROSAS

V 670038 FERRERIA Y REGALOS HIDALGO
HIDALGO # 208 ENTRE 100 Y 101, COL. BUJOREGUEZ C.P. 96400
CANTIZATZACAL, VER. TEL: (01) (917) 1-30-42-93

B 670400 POLIPASTOS Y HTAS. INDUSTRIALES
DAZ MIRON # 429 ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE, COL. CENTRO C.P. 96400
CANTIZATZACAL, VER. TEL: (01) (917) 1-30-42-93
ATN. ING. EDGAR CASTREJON

B 670046 SERVICIO TRUPER JALAPA
URUSIL GALVAN # 191, COL. CENTRO C.P. 91000
JALAPA, VER. TEL: (01) (228) 8-17-59-16 / 8-17-81-35 FAX: 8-18-04-48

B 670038 FERRERIA LA AZTECA
NORTE # 254 ENTRE ORIENTE Y 7, COL. CENTRO C.P. 94300
ORIZABA, VER. TEL: (01) (226) 7-25-06-84 / 7-25-39-79 FAX: 7-25-32-37
ATN. SR. OSWALDO PEREZ

B 670055 CERRONERO S.A. DE C.V.
CENTRO NORTE # 106, COL. OBERERA, C.P. 93260
CD. JUAREZ, YN. TEL: (01) (786) 2-24-03-67
ATN. SR. FERRERIO HERNANDEZ

B 70097 LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ # 805, COL. 27 DE SEPTIEMBRE C.P.
POZA RICA, VER. TEL: (01) (917) 8-22-20-85
ATN. SR. JOSE MALQUIAS REYES MARMOLEJO

V 670290 SERVICIO MARTINEZ (TAPPA)
CALLE 59-C PASEO ENTRE 100 Y 101, COL. BUJOREGUEZ C.P. 97230
MEXIDA, YUC. TEL: (01) (999) 9-45-75-55
ATN. SR. MAURICIO MARTINEZ

Z 670037 HERRAMIENTAS ACCESORIOS Y REPARACIONES DE ZACATECAS
AV. MORELOS # 829 ESQ. GLEZ. ORTEGA, COL. CENTRO C.P. 98000
ZACATECAS, ZAC. TEL: (01) (489) 9-22-26-66
ATN. SR. ROSELDO GARCIA AREVALO

B 670035 CENTRO COMERCIAL PANERA
CAMPO # 15, COL. EXHACANERIA LA HONDA, C.P. 98340
MIGUEL ALUA, ZAC. TEL: (01) (433) 8-35-28-11 / 8-83-28-12 / 8-83-28-73
ATN. SR. JUAN FERRER BRAUN

Sucursal Truper
CULIACAN
HERMILLO BENITO JUAREZ NO. 5599 LOCALA,
CONSTRUCION DE LAS FLORES, C.P. 80206
CULIACAN, SIN. TEL: (01) (667) 1-76-82-40 / 1-75-39-51
JEFE DE TALLER: JUAN CARLOS ZAVALA

SUCURSAL GUADALAJARA
CALLE EMERSON, N° 1885, FRACC. ALAMO INDUSTRIAL, SECTOR
REFORMA, C.P. 44490
GUADALAJARA, JALISCO TEL: (01) (33) 2-26-29-83
JEFE DE TALLER: JORGE ESTRADA

SUCURSAL MERIDA
CALLE 19 NO. 518 ENTRE 18 Y 20, COL. AMPLIACION, CIUDAD
INDUSTRIAL, CULIACAN, YUCATAN, C.P. 97298
CONSTRUTORA: (01) (999) 919-00-14
JEFE DE TALLER: CARLOS MANUEL CHERRIES

SUCURSAL MONTERREY
BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 333 NORTE, BODEGA 108, COLONIA
VALLES DE CANADA, C.P. 83-26-04
CONSTRUTORA: (01) (833) 3-15-41-98
JEFE DE TALLER: SERGIO ZAVALA

SUCURSAL PUEBLA
BLVD. NO. 4, ALLETA B, BODEGAS 3 Y 4, PARQUE INDUSTRIAL PUEBLA
C.P. 72200
PUEBLA, PUEBLA TEL: (01) (222) 2-48-82-82
JEFE DE TALLER: ANTONIO RESCALVO

SUCURSAL LAQUANA
CALLE CANEL N° 81, PARQUE INDUSTRIAL LAQUANA, 2° ETAPA
GOMEZ PALACIO, DGO. C.P. 36078
CONSTRUTORA: (01) (361) 2-26-29-83
JEFE DE TALLER: GUILLERMO ARZATE

SUCURSAL VERACRUZ
CALLE AMARILLOS N° 11 Y 150 AV. LAS TORRES, CIUDAD
INDUSTRIAL BRUNO PAGUIJ, C.P. 91687
VERACRUZ, VER. TEL: (01) (229) 9-81-12-73
JEFE DE TALLER: FERRERIO CORPUS